

設定内容の印字方法

各設定内容は、タイムカードに印刷することができます。

設定内容リスト印字は“徹夜”キーを3秒以上押しながらタイムカードを挿入します。
表面を印字後、いったんタイムカードを引き抜いて、裏面を手前に再度、挿入してください。
続けて後半を印字します。

液晶表示の表面印刷中は **[L-1]** と表示します。

日付	出勤	時間内		退出	残業	
		外出	再入			
21	01-11:53	02-2002	5/21	-2		
22	03-31	04-	3:00	05-13:00		
23	06--1-1-					
24	10--01:1110-	11-17:30		12-18:00		
25		13-30		14-60		
26		15- 9:00		16-17:00		
27		17---:--		18---:--		
28		19---:--		20---:--		
29	2L-30					
30	21- 8:35 2	22- 9:00 1		23-10:00 2		
31	24-10:15 1	25-12:00 2		26-12:45 1		
	27-13:00 1	28-15:00 1		29-15:15 1		
1	30-17:00 1	31-17:30 1		32---:-- 1		
2	33---:-- 1	34---:-- 1		35---:-- 1		
3	36---:-- 1					
4	46--- --	47--- --		48--- --		49--- --

液晶表示の裏面印刷中は **[L-2]** と表示します。(**[L-2]** は、表面印刷後から表示)

日付	出勤	時間内		退出	残業	
		外出	再入			
5	50--000001-	51-12:00		52-12:50		
6		53-30		54-60		
7		55- 9:00		56-12:00		
8		57---:--		58---:--		
9		59---:--		60---:--		
10	6L-30					
11	61- 8:55 1	62-12:00 1		63-13:00 1		
12	64-15:00 1	65-17:00 1		66---:-- 1		
13	67---:-- 1	68---:-- 1		69---:-- 1		
14	70---:-- 1	71---:-- 1		72---:-- 1		
15	73---:-- 1	74---:-- 1		75---:-- 1		
16	76---:-- 1					
17	90- 1	91- 0		92--0000000-		
18	93- 0	94- 0				
19	5/21-15:38	5/21-15:38		5/21-15:28		
20	EC-C	EC-C		EC-C		

アドレス

- 01 現在の時刻
- 02 現在の年/月/日-曜日
- 03 締日
- 04 日替わり時刻
- 05 出退切替時刻
- 06 チャンネル選択 1/2
- 10 CH1 実行曜日 ON/OFF
- 11 CH1 残業計算開始時刻
- 12 CH1 残業印字開始時刻
- 13 CH1 丸め単位
- 14 CH1 時数方式 60/100
- 15 CH1 リボン切替 黒 赤
- 16 CH1 リボン切替 赤 黒
- 17~20 別仕様
- 2L CH1 吹鳴長
- 21~36 CH1 時報時刻 曲目
- 46 サマータイム開始 月・週
- 47 サマータイム開始 曜日
- 48 サマータイム終了 月・週
- 49 サマータイム終了 曜日

アドレス

- 50 CH2 実行曜日 ON/OFF
 - 51 CH2 残業計算開始時刻
 - 52 CH2 残業印字開始時刻
 - 53 CH2 丸め単位
 - 54 CH2 時数方式 60/100
 - 55 CH2 リボン切替 黒 赤
 - 56 CH2 リボン切替 赤 黒
 - 57~60 別仕様
 - 6L CH2 吹鳴長
 - 61~76 CH2 時報時刻 曲目
 - 90 タイムカード選択
 - 91 印字選択 日付/曜日
 - 92 キャンセルキー 1~7
 - 93 印字位置調整 左右
 - 94 印字位置調整 上下
- 過去3回のエラー履歴
月/日-時:分 内容

過去3回のエラー履歴がリスト末尾に印字されます。