

NPPO (ニッポー) チェックライター
EX-800 3D-5 (官庁用) (新) 国庫振替書対応の設定変更のしかた

このたび国庫振替書が3連から2連方式に変更になりました、下記の操作で新しい用紙に合った設定をしていただくと今後ご利用できます。

準備1 プログラム種類の確認 (ROM番号の確認)



操 作	表 示
電源スイッチ(右横)をOFFにします。	
発行キーを押しながら電源スイッチをONにします (3秒以上継続して0表示後、手を離す)	03306 0

注意 ROM番号を約2秒間表示して「0」に変わります

プログラムAタイプの操作 [準備1 操作] で 03306 と表示した場合

操 作	表 示
「5」を押します	 2130130000
「1100000000」を押す	 1100000000
「=」を押します	 3113140130
「2113140000」と押します	 2113140000
「=」を押します	End 0
電源スイッチをOFFにします (設定終了)	

プログラムBタイプの操作 [準備1 操作] で 03306以外 を表示した場合

操 作	表 示
「5」を押します	 234530124530
「12001340000」と押します	 120013400000
「=」を押します	0
電源スイッチをOFFにします(設定終了)	

設定後、必ず印字テストを行って正しく打たれるか、確認してください。

途中で不明になった場合、電源をOFFにして、最初から操作しなおしてください。

設定は3連(旧国庫振替用紙)は使用できません。

参考:プログラムAタイプは10桁、プログラムBタイプは12桁入力です。

有償設定:お客様で設定できない場合、ご購入販売店または最寄の弊社営業所までご相談ください。