

カルコロ 50ex 取扱説明書 正誤表

Part2【操作編】 設定早見表 45 ページ

一部の古い取扱説明書に関して記載に誤りが有ります。

恐れ入りますが、お手元の取扱説明書をご確認いただき、誤った表記がされている場合は訂正ください。

正 ○

ロータリ SW	アドレス	設定内容記入	設定内容	備考	入力例	初期値
★ (1 セット)	70		60 進/100 進	分の位の計算方法 30 分→0.5 となる (100 進)	0 セット	0
	71		外出計算	私用外出を適用させるか否かの選択 0=適用させる 1=適用させない	1 セット	1

誤 ×

ロータリ SW	アドレス	設定内容記入	設定内容	備考	入力例	初期値
★ (1 セット)	70		60 進/100 進	分の位の計算方法 30 分→0.5 となる (100 進)	0 セット	0
	71		外出計算	私用外出を適用させるか否かの選択 0=適用させない 1=適用させる	1 セット	0